
Typhur

Typhur InstaProbe Core

User Manual



v1.0 2024.08

Activate your **10-year warranty**
within **30 days** after purchase
with the QR code :

EN
User Manual 02

DE
Gebrauchsanleitung 10

FR
Manuel d'Instruction 18

User Manual

IMPORTANT SAFEGUARDS

This instrument is for handheld use;

DO NOT leave the thermometer in the food whilst cooking.

DO NOT leave the device in the oven, microwave, or dishwasher.

This appliance is not intended for use by children age 12 or younger or children aged under the applicable law of member states in EU countries. It is also not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should never play with appliances. They can be dangerous and cause serious injuries. Cleaning and user maintenance should also never be done by children without supervision.


Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.


Using for the First Time

1. Remove the battery cover with a standard screwdriver.
2. Insert two AAA battery into the slot, negative (-) side first. Batteries included.
3. Extend the probe until the display screen turns on.
4. Press the [°F/°C] button to select the desired temperature scale.
5. Replace the battery cover and tighten the screw.
6. The device will enter sleep mode after 30 seconds of inactivity. To wake the device, simply move it.

***A low battery icon** will appear on the display when the battery voltage drops below 2.2V. Change the battery if the display won't turn on.


Diagram






Pull the battery cover when it's lifted


Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.



***Short press:** Locks the screen to display the current temperature for 5 seconds, then returns to normal temperature measurement.

Long press: Locks the screen to display the current temperature until the button is released, then returns to normal temperature measurement.





Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Specifications

Temperature Range	-58 to 572 °F (-49.9 to 299.9°C)
Probe	4.5"(L) × 0.14" dia. (reduces to 0.067" dia.)
Display	0.91" (H) × 1.69" (W) (23mm H × 43mm W) LED, rotates 180°, Intelligent Backlight
Operation Range	-4 to 122°F (-20 to 50°C) maximum ambient temperature of probe body
Sleep Mode	30 seconds
Battery	2 × 1.5 volt AAA

Note:

Clean the instrument after each use with an alcohol or food-safe anti-bacterial wipe to prevent cross-contamination.



CAUTION： The tip of the probe is sharp.
Please handle with care to prevent injuries.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Support

Please contact our Customer Support Team if you have any questions.
1(888) 838-6563 (USA)
support@typhur.com
www.typhur.com/contact-us

Typhur Privacy Statement

We value your privacy and personal data rights, and we, Typhur Inc. are the entity responsible for the collection, use, and disclosure of information under our Privacy Statement. For more details, please visit https://www.typhur.com/privacy-statement

Terms of Service

For details about Typhur Terms of Service, please visit https://www.typhur.com/terms-of-service

Refund & Return Policy

Typhur has a 30-calendar day hassle-free return policy.
For more details please visit: https://www.typhur.com/refund-and-return

10-Year Warranty

Activate your **10-year warranty** within **30 days** after purchase with the QR code :

Full details are stated in Typhur's warranty policy at https://www.typhur.com/warranty

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Troubleshooting

Error Message E01/E02/E03 hardware issue

To reset the device, follow these steps:

1. Use a standard screwdriver to remove the battery cover.
2. Press the ℃/℉ button to select the temperature scale.
3. Turn off the device.
4. Remove the batteries.
5. Let the device rest for one minute.
6. Reinsert the batteries.
7. Turn the device back on.

Error Message E05 Temperature is out of measurement range

The temperature reading will be displayed when the measured temperature is within the range of -50 to 300℃ (-58 to 572 ℉).

Error Message E06 Ambient temperature is out of operation range -20 to 50℃ (-4 to 122℉)

Remove the device from the environment and let it cool down before attempting to use it again.

Calibration

The device is equipped with a temperature calibration feature. In general, our probes maintain accuracy and seldom require recalibration. However, if you suspect a temperature discrepancy, you can recalibrate using the following steps:

1. Create ice cubes in the refrigerator using distilled or purified water.
2. Fill an insulated cup with the ice cubes and add a suitable amount of water-enough to cover the ice without excess.
3. Turn on the device, immerse the probe into the ice water, and stir continuously for 1 minute.
4. Wait for the temperature reading to stabilize. Calibration is unnecessary if the temperature is within the range of 31.5 ℉ to 32.5 ℉. If the temperature falls outside the range of 28.4 ℉ to 35.6 ℉, recalibration is not possible.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

5. Simultaneously press and hold the ℃/℉ button and the LOCK button for 5 seconds. The display will flash "CAL," indicating calibration mode. Upon completion, the display will flash "Suc."If "Err" appears on the screen, repeat the calibration process.
6. If you have any questions, please do not hesitate to contact our dedicated support team at **support@typhur.com** or **1(888) 838-6563**

Certifications

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric or electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Gebrauchsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist für den Handgebrauch bestimmt;

Lassen Sie das Küchenthermometer während des Kochens **NICHT** in den Lebensmitteln.

Legen Sie das Gerät **NICHT** in Ofen, Mikrowelle oder Spülmaschine.

Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung durch die Kinder bestimmt, die unter 12 Jahren oder unter dem in den EU-Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschriebenen Alter sind. Die Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigke- iten oder Mangel an Erfahrung und Kenn- tnissen dürfen das Gerät nicht benutzen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden oder nicht gründlich über den richtigen und sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden und sich der möglichen Gefahren nicht bewusst sind.

Kinder sollen niemals mit diesem Gerät spielen. Das kann gefährlich sein und schwere Verletzungen verursachen. Auch die Reinigung und Benutzerwartung sollen nie von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standard-Schraubendreher ab.
2. Setzen Sie (1) AAA-Batterie ins Batterief- ach ein, zuerst den Minuspol (-). Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
3. Klappen Sie die Sonde aus,bis das Display aufleuchtet.
4. Tippen Sie auf den [°F/°C] -Schalter, um die Temperaturskala auszuwählen.
5. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube an.
6. Das Gerät wird nach 30 Sekunden Inaktivität in den Ruhezustand wechseln. Um das Gerät zu aktivieren, bewegen Sie es einfach.

***Ein Symbol für niedrigen Batteriestand** wird auf dem Display angezeigt, wenn die Batteriespannung unter 2.2 V sinkt. Wechseln Sie die Batterie bitte, wenn sich das Display nicht mehr einschalten lässt.


Diagramm






Ziehen Sie die Batterieabdeckung, wenn sie angehoben wird.


Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.



***Kurz drücken:** Derzeitige Temperatur bleibt 5 Sekunden angezeigt, dann wird wieder die aktuelle Temperatur angemesen.

Lange drücken: Derzeitige Temperatur bleibt angezeigt, bis die Taste losgelassen wird. Dann wird wieder die aktuelle Temperatur angemessen.





Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Spezifikationen

Messbereich	-49,9 bis 299,9 °C
Maße der Sonde	11.43 cm (Länge) × 0,36 cm (Durchmesser, verringert sich auf 0,06")
Maße des Displays	23 mm H × 43 mm B LED, 180° drehbar, mit intelligenter Hintergrundbeleuchtung
Temperaturbereich für Bedienung	Der zulässige Bereich der Umgebungstemperatur für die Sonde ist -20 bis 50 °C
Schlafmodus	In den Schlafmodus verset- zen nach 30 Sekunden
Batterie	2 × 1.5 volt AAA

Hinweis:

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem alkoholischen oder lebensmittelechten und antibakteriellen Tuch, um Kreuzkontamination zu vermeiden.



ACHTUNG: Die Spitze der Sonde ist scharf und kann Verletzungen verursachen. Behandeln Sie sie bitte vorsichtig.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Support

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, wenn Sie Fragen haben.
support@typhur.com
www.typhur.com/contact-us

Datenschutzerklärung von Typhur

Wir schätzen Ihre Privatsphäre und Ihr Recht auf persönlicheDaten, und wir, Typhur Inc., sind die verantwortliche Stelle für die Erhebung, Nutzung und Offerlegung von Informationen gemäß unserer Datenschutzerklärung. Besuchen Sje bitte
https://www.typhur.com/privacy-statement um mehrere Details zu erfaahren

Nutzungsbedingungen

Besuchen Sie bitte https://www.typhur.com/terms-of-service um mehrerre Details über die Nutzungsbedingungen von Typhur zu erfahren.

Rückerstattung & Rückgabe

Bei Typhur haben Sie das Recht, die Produkte innerhalb von 30 Kalendertagen prob
lemlos zurückzugeben. Besuchen Sie bitte
https://www.typhur.com/refund-and-return für weitereDetails.

10-Jahres-Garantie

Aktivieren Sie Ihre 10-Jahres-Garantie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf mit dem QR-Code:

Vollständige Details finden Sie in den Garantiebedingungen von Typhur unter
https://www.typhur.com/warranty

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Fehlersuche

Fehlermeldung E01/E02/E03 Hardware- Problem

Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Gerät zurückzusetzen:

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung mit einem Standard-Schraubendreher ab.
2. Tippen Sie auf den [°F/°C]-Schalter, um die Temperaturskala auszuwählen.
3. Schalten Sie das Gerät aus.
4. Schalten Sie das Gerät aus.
5. Lassen Sie das Gerät eine Minute lang ruhen.
6. Legen Sie die Batterie wieder ein.
7. Schalten Sie das Gerät erneut ein.

Fehlermeldung E05 Temperatur liegt außerhalb des Messbereichs.

Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt, wenn die gemessene Temperatur innerhalb des Bereichs von -50 bis 300 °C liegt.

Fehlermeldung E06 Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Bereichs für Bedienung -20 bis 50 °C

Nehmen Sie das Gerät heraus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

Kalibrierung

Das Gerät ist mit der Kalibrierfunktion für Temperaturmessung ausgestattet. Norma- lerweise messen unsere Produkte die Tem- peratur immer genau und brauchen nicht kalibriert werden. Wenn Sie sie dennoch benötigen, können Sie sie die Kalibrierung mit den folgenden Schritten ausführen:

1. Erstellen Sie Eiswürfel im Kühlschrank mit destilliertem oder gereinigtem Wasser.
2. Füllen Sie einen Isolier-Becher mit Eiswü- rfeln und fügen Sie so viel Wasser hinzu, bis alle Eiswürfel bedeckt werden.
3. Schalten Sie das Gerät ein, tauchen Sie die Sonde in das Eiswasser ein und rühren Sie kontinuierlich für 1 Minute.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

4. Warten Sie, bis der Messwert stabil wird. Eine Neukalibrierung ist nicht erforderlich, wenn die Temperatur im Bereich von -0,3 ℃ bis 0,3 ℃ liegt. Wenn die Temperatur auß- erhalb des Bereichs von -2 ℃ bis 2 ℃ liegt, ist eine Neukalibrierung nicht möglich.
5. Halten Sie den [℉/℃]-Schalter und die Temperatursperre gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Dann blinkt „CAL“ auf dem Display, was bedeutet, dass der Kalibrieru- ngsmodus aktiviert ist. Nach der Kalibrieru- ng wird „Suc“ auf dem Display blinken. Wenn „Err“ auf dem Display angezeigt wird, machen Sie bitte die Kalibrierung noch einmal.
6. Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich an unseres Support-Team unter support@typhur.com zu wenden.

Zertifizierungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen I nterferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursa- chen können.

Diese Kennzeichnung, die auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zum Recycling und zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle gebracht werden. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie auch dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die men- schliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wen- den Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, das örtliche Abfallentsorgungszen- trum oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Manuel d'Instruction

Précautions importantes

Cet instrument est destiné à être utilisé à la main;

NE PAS laisser le thermomètre dans l'aliment pendant la cuisson.

NE PAS placer l'appareil dans le four, le micro-ondes ou le lave-vaisselle.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins ou par des enfants dont l'âge est inférieur à la législation applicable dans les États membres de l'Union européenne. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connai- ssances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions conc- ernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risq- ues encourus.

Les enfants ne doivent jamais jouer avec des appareils électroménagers. Ils peuvent être dangereux et causer de graves bless- ures. De même, le nettoyage et l'entretien ne doivent jamais être effectués par des enfants sans surveillance.


Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.


Avant la Première Utilisation

1. Retirer le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis standard.
2. Insérer (1) pile AAA dans le comparti- ment à piles, avec la borne négative (-) vers le bas. Batterie incluse.
3. Déplier la sonde du boîtier jusqu'à ce que l'écran s'allume.
4. Appuyez sur l'interrupteur[°F/°C] pour sélectionner l'échelle de température.
5. Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez les vis.
6. Le dispositif entrera en mode veille après 30 secondes d'inactivité. Pour réveiller le dispositif, il suffit de le déplacer.


***Une icône de pile faible** apparaît sur l'écran lorsque la tension de la pile tombe en dessous de 2,2 V. Remplacez la pile si l'écran ne s'allume pas.

Diagramme







Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.



***Appui court :** Verrouille l'écran pour afficher la température actuelle pendant 5 secondes, puis revient à la mesure de température normale.

Appui long : Verrouille l'écran pour afficher la température actuelle jusqu'à ce que le bouton soit relâché, puis revient à la mesure de température normale.





Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Spécifications

Plage de Température	de -49,9 à 299,9°C
Sonde	11,43 cm (L) × 0,36 cm de diamètre (réduit à 0,06'' de diamètre).
Écran	23 mm H × 43 mm L LED, pivotant sur 180°, rétroéclairage intelligent
Plage de Fonctionnement	-20 à 50°C plage de température ambiante maximale du corps de la sonde.
Mode Veille	30 Sekunden
Batterie	2 × 1.5 volt AAA

Remarque :

après chaque utilisation, nettoyez l'instrument avec de l'alcool ou une lingette antibactérienne de qualité alimentaire afin d'éviter toute contamination croisée.



ATTENTION : La pointe de la sonde est tranchante et peut provoquer des blessures. Manipulez-la avec précaution.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Service

Veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle si vous avez des questions.
support@typhur.com
www.typhur.com/contact-us

Déclaration de confidentialité de Typhur

Nous accordons de l'importance à votre vie privée et à vos droits en matière de données personnelles, et nous, Typhur Inc., sommes l'entité responsible de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation des informations dans le cadre de notre declaration de confidentialité. Pour plus de details, veuillez consulter le site https://www.typhur.com/privacy-statement

Conditions de service

Pour plus de details sur les conditions d'utilisation de Typhur, veuillez consulter le site https://www.typhur.com/terms-of-service

Politique de remboursement et de retour

Typhur dispose d'une politique de retour sans problème de 30 jours calendaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.typhur.com/refund-and-return

Garantie de 10 ans

Activez votre garantie de 10 ans dans les 30 jours suivant l'achat avec le code QR :

Les détails complets sont indiqués dans la politique de garantie de Typhur à l'adresse suivante : https://www.typhur.com/warranty

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

Dépannage

Message Erreur E01/E02/E03 problème matériel

Pour réinitialiser l'appareil, procédez comme suit:

1. Utilisez un tournevis standard pour retirer le couvercle de la batterie.
2. Appuyez sur l'interrupteur [°F/°C] pour sélectionner l'échelle de température.
3. Éteindre l'appareil.
4. Retirer les piles.
5. Laisser l'appareil reposer pendant une minute.
6. Réinsérez les piles.
7. Rallumer l'appareil.

Message Erreur E05 La température est en dehors de la plage de mesure

La tem- pérature mesurée est affichée lorsqu'elle se situe entre -50 et 300°C

Message Erreur E06 La température ambiante est en dehors de la plage de fonctionnement -20 à 50°C

Retirez l'appareil de l'environnement et laissez-le refroidir avant d'essayer de le réutiliser.

Calibrage

L'appareil est équipé d'une fonction de calibration de la température. En général, nos sondes maintiennent leur précision et nécessitent rarement une recalibration. Cependant, si vous soupçonnez une div- ergence de température, vous pouvez recalibrer en suivant les étapes suivantes :

1. Créez des glaçons dans le réfrigérateur en utilisant de l'eau distillée ou purifiée.
2. Remplissez une tasse isolée avec les glaçons et ajoutez une quantité d'eau suffisante - juste assez pour couvrir les glaçons sans excès.
3. Allumez l'appareil, plongez la sonde dans l'eau glacée et remuez continuelle- ment pendant 1 minute.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

4. Attendez que la lecture de la tempér- ature se stabilise. Une recalibration n'est pas nécessaire si la température est com- prise entre -0,3 °C et 0,3 °C. Si la tempéra- ture est hors de la plage de -2 °C à 2 °C, la recalibration n'est pas possible.
5. Appuyez simultanément sur le bouton °C/°F et sur le bouton de verrouillage pen- dant 5 secondes. L'écran clignotera "CAL", indiquant le mode de calibration. À la fin, l'écran clignotera "Suc". Si "Err" apparaît à l'écran, répétez le processus de calibration.
6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support dédiée à l'adresse support@typhur.com

Certifications

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interfére nces préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Ce marquage, apposé sur le produit ou son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un centre de collecte de déchets électriques ou électron- iques en vue de son recyclage et de son élimination. En veillant à l'élimination appropriée de ce produit, vous contribuez égale- ment à prévenir des conséque- nces potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matér- iaux contribue à la protection de nos ressources naturelles. Pour de plus amples informations con- cernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipa- lité, votre centre local de traitement des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

Copyright © 2024 Typhur Inc. All rights reserved.

WE ARE HERE FOR YOU



Contact
Typhur Support

If you have any questions about this document,
please contact Typhur by sending a message to **support@typhur.com**

© 2024 Typhur Inc. All rights reserved.